

## Key Eingabe über die Fernbedienung C-Serie

1. Im normalen Receiverbetrieb 9339 drücken.  
Key Menue öffnet.

2. Key Edit wählen –Ok- drücken.

3. NagraVision wählen. – Ok- drücken.

4. Mit Cursor nach unten klicken bis  
Provider: 000501 Typ: N IDE Inde: 01  
Und unten (Premiere) oder (PW) steht.

- Roten Knopf- (Editieren) drücken.



5. Key eingeben **49 55 d8 6c 8d 4a d4 f0**


Zahlen auf der Fernbedienung mit dem Tastenfeld eingeben.

z.B 4 dann auf der Fernbedienung 4 drücken.

Die Buchstaben werden z.B d = grüner Knopf auf der Fernbedienung. c = roter Knopf



D = grüner Knopf  
E = gelber Knopf  
F = blauer Knopf.



Wenn alles eingegeben ist mit OK speichern.

6. Nächste Reihe wählen. -Roten Knopf- (Editieren)  
drücken.

Wieder genauso vorgehen wie bei Punkt 5 nur folgenden  
Key eingeben:

**43 2a bd e2 6b 55 60 90** mit OK speichern.

Mit Exit raus aus dem Menue.  
Pre\*\*\*m Kanal einschalten und  
Kontrollieren ob alles offen ist.

Fertig... Viel Spaß

